


# KWADRO KWADRAT

**Maximální nosnost stolu je 20 kg. Nepokládejte na stůl těžké věci.**

**Nenechávejte stůl ve vlhkých prostorách. Výrobek by měl být používán v souladu s určeným účelem.**


**K čištění povrchu používejte čisticí prostředky k tomu určené. Plastové části lze čistit běžně dostupnými neabrazivními čisticími prostředky určenými na plastové povrchy.**

**Demontáž kteréhokoli prvku konferenčního stolku může způsobit nestabilitu stolu. Opravovat nebo nahrazvat komponenty může pouze vyškolená osoba.**



A		1
B		1
C		2
D		2
E		2
F		2
G		20
H		20
I		20
J		4
K		20

# KWADRO KWADRAT




HALMAR Sp. z o.o.


ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND  
tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl

# KWADRO KWADRAT


## 8.




## 9.



## 10.



## 11.



3/3

HALMAR Sp. z o.o.

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND  
tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl