




POPIS VÝROBKU

Exkluzivní konferenční židle **MARLENE PROKUR**, uzpůsobená pro použití zejména v kancelářském prostředí. Pohodlné a vzdušné sezení zaručuje síťované provedení designového sedáku a opěráku. Centrální osu tvoří plynový píst usazený ve čtyřramenné plastové základně, umožňující horizontální otáčení židle kolem svislé osy.

Základní varianta neobsahuje: područky, kolečka.




SESTAVENÍ ŽIDLE*

Pokud jste zakoupili židli bez koleček, přejděte při sestavování židle přímo k bodu 2).

- 1) nasazení 4 kusů koleček na čtyřramenný kříž
- 2) nasazení pístu do 4-ramenné základny
- 3) nasazení sedáku s opěrákem na píst

Nákres židle má ilustrační charakter.

MOŽNOSTI NASTAVENÍ ŽIDLE



- ➔ fixní opěrák: bez možnosti výškového nastavení (1)
- ➔ pevné područky uzavřené nebo otevřené (příplatková výbava): bez možnosti výškového nastavení (2)
- ➔ horizontální otáčení (3)

Nákres židle má ilustrační charakter.

OBECNÉ INFORMACE K VÝROBKŮM

OBECNÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Naše výrobky jsou určeny pro max. 8-hodinové denní sezení, pokud není uvedeno jinak. Jakékoliv jiné užívání, nežli sezení, je nežádoucí a nebezpečné (např. sezení na opěradle nebo područkách, stoupání na židli, houpání se, apod.), neboť může dojít k poškození daného výrobku nebo k úrazu. Židli používejte pouze na rovné a pevné podlaze. Při sezení používejte celou sedací část sedáku.

Výrobky jsou určeny výhradně pro vnitřní použití, pokud není uvedeno jinak. U čalouněných židlí by vlivem vlhkého prostředí mohlo dojít k poškození látky a vyplní, u dřevěných k rozklížení překližky.

Naše výrobky nejsou náročné na údržbu, doporučujeme však pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením, a to min. 2x za rok, při každodenním používání častěji (t.j. každé 2 měsíce). Při uvolnění spoje, který nelze běžným způsobem dotáhnout, kontaktujte svého prodejce, který zajistí odborný servis.

Na konstrukci kontrolujte plastové koncovky (tzv. botičky) - jejich absence by mohla poškodit podložku pod konstrukcí (linoleum, plovoucí podlahu, koberec, apod.).

Dbejte na to, aby jednotlivé části židlí nenarážely do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození. V případě, že je židle poškozena nebo má poškozené části, nesmí se používat, mohlo by dojít k újmě na zdraví či majetku.

VÝBĚR KOLEČEK

Plastová kolečka jsou určena pro měkké podlahové krytiny (např. koberec). Pogumovaná kolečka jsou určena pro tvrdé podlahy (např. plovoucí podlahy, lino, beton, dlažba). Pogumovaná kolečka je možno použít i pro měkké podlahové krytiny.

Pro zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabraňující v nezatiženém stavu samovolnému posuvu židle.

PLYNOVÝ PÍST

Nesmí být za žádných okolností otevírán (rozebírán) či jakýmkoliv způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový. Plynový píst nesmí být umístěn blízko zdrojů žáru.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Čištění čalouněných částí provádějte pouze jemným kartáčem, který odstraní usedlý prach z povrchu potahového materiálu. Kartáčování provádějte přiměřenou silou, aby nedošlo k porušení vlákna dané textilie. K odstranění prašného znečištění doporučujeme vysávat potahové látky běžným vysavačem při použití správného nástavce pro čalouněné potahy. Při větším znečištění čalounění používejte pěnотvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny. Při jakémkoliv pěnотvorném čištění používejte co nejmenší množství samotné vody, aby nevznikly na potahu mokré skvrny, jejichž ohraničené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevratně poničil. Při mokřém procesu musí být vždy čistěna celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák. Před započítím pěnотvorného procesu je nutné zbavit tkaniny co největšího množství prachu. Při polití se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit odsátím za pomoci svého materiálu a teprve pak použijte tzv. pěnотvorný proces, a to opět po celé ploše sedáku nebo opěráku.

Kožené, koženkové, dřevěné a plastové povrchy ošetřujte měkkým hadříkem s chemickým přípravkem, který je vhodný pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na jakékoliv povrchy našich výrobků NESMÍ být k čištění použita žádná organická rozpouštědla, ředidla, technický benzín, agresivní chemické čističe apod., jinak by došlo k nenávratnému poškození.